



REDUCCIÓN DEL RADÓN

Un proceso de 3 pasos



PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL RADÓN DE CT

1

MIDA

HAGA UNA PRUEBA. Las pruebas de corta duración (2-7 días) son las más habituales.

OBTENGA UNA BREVE LISTA DE VENTAJAS. Si su prueba se encuentra dentro del intervalo recomendado para la mitigación, cree una lista corta de profesionales calificados para la mitigación basándose en: Reseñas, recomendaciones, experiencia y precio.

OBTENGA COTIZACIONES. Reúnase con cada contratista. Haga preguntas clave sobre el costo, la instalación y las garantías.



2

MITIGUE

EL DIAGNÓSTICO. Su contratista debe realizar pruebas de diagnóstico para determinar el equipo correcto del sistema, como el tamaño del ventilador.

CIERRE LOS ORIFICIOS. Excepto todas las grietas y aberturas en el sótano que se cerrarán.

INSTALACIÓN. Aunque los tiempos varían según cada propiedad, la mayoría de los sistemas de mitigación del radón se instalan en 1 día.



3

MANTENGA

ANALICE. Asegúrese de que el contratista le explique detalladamente cómo funciona el sistema.

VUELVA A HACER LA PRUEBA. Haga otra prueba en los 20 días siguientes a la instalación y verifique el nivel. Si sigue elevado, póngase en contacto con su contratista.

RECUERDE. Debe volver a realizar la prueba en su vivienda cada dos (2) años, o después de modificaciones importantes como nuevas ventanas, tejado, aislamiento, revestimiento y mejoras de la calefacción, ventilación y aire acondicionado.

